

# 施 工 要 領 書

製 品 名	オイルステイン系塗料の 強力剥離剤	<b>ステントル</b>	(アルカリ性タイプ)
<b>特 長</b>			
■塗布後軽く擦るだけでオイルステイン等の塗膜を剥離します。 ■液状タイプで作業性が良好です。			
<b>用 途</b>			
■オイルステイン等の着色塗料の剥離。 ■浸透性木材保護塗料の剥離。 ■木材用防虫防腐剤などの旧塗膜の剥離。			
<b>使 用 方 法</b>			
①施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。 ②施工しない箇所や周辺基材を養生してください。 ③木材に水を含ませた後、ステントルの原液を薬品用ハケで均一に塗布してください。 ④3～5分後表面が柔らかくなったら、ナイロンタワシ等で木目に沿って擦り、水洗い又は水拭きをしてください。 ※取り残しがあるときは上記作業を繰り返してください。 ⑤剥離後、弊社商品シミ抜き剤『レブライト』または『シミトップエコ』、日焼け・カビ落とし剤『ノーベル AB』を使用するとよりきれいに仕上がります。 ※壁面への施工においては、上の方から塗ると垂れじみができますので、下の方から塗布してください。 ※ステントルはアルカリ性の剥離剤です。木部がアルカリ焼けすることがあります。そのときは、『レブライト』または『シミトップエコ』をお使いください。 ※『レブライト』『シミトップエコ』の使用方法に関しては、カタログ・施工要領書等をご参照ください。 ※中和が必要なおときには弊社営業担当者にご確認ください。			
<b>標 準 使 用 量(原液使用時)</b>	5～10㎡/ℓ	※使用量は基材によって多少異なります。	
<b>使 用 上 の 注 意</b>			
①施工要領書、使用上の注意及び SDS をよく読んでからお使いください。 ②ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。 ③建築用木製二次製品(貼り板・単貼板合板・合板・フローリング材・集材等)に使用する際、場合によっては表面材や内部の接着剤等に影響を及ぼす恐れがありますので、事前のテスト施工により不具合がないことをご確認の上、ご使用ください。 ④エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。 ⑤ガラス・アルミサッシ・金属・大理石等を腐食しますので必ず養生してください。また、これらの基材に付着した場合は速やかに水洗いしてください。 ⑥タタミやジュウタンなどにこぼれると変色しますのでご注意ください。 ⑦強い擦り、高圧の水洗いは毛羽立ちますのでご注意ください。 ⑧木材の劣化が著しかったり木材種によって、表面が毛羽立つことがあります。そのときは乾燥後、木工用紙ヤスリで直してください。 ⑨ワックスや塗料を塗布する場合は、ステントル使用后、十分に水洗い又は水拭きをして十分に乾燥させてから塗布してください。 ⑩芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。 ⑪作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。 ⑫必ず適切な保護具(保護マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等)をお使いください。 ⑬口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをし、医師にご相談ください。 ⑭手や皮膚・衣類についたときは、速やかに十分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。 ⑮子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。 ⑯一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。 ⑰作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。 ⑱取り扱い後は手洗いを充分行ってください。 ⑳用途以外には使わないでください。 ㉑施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。			
※作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。 ※排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。 ●ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。 ●製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。			
製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年			