



セラミックタイル用口ウ除去剤

業務用

1kg

セラリムーブ

最新のカatalog・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。

URL:www.miyaki.com

超微粒子研磨剤が入ったクリーム状の保護用口ウ除去剤です。

最初にタイルの表面を確認してください。

※ 新規のセラミックタイルには表面を保護するために口ウが塗布されたものがあります。汚れの原因となりますので口ウを必ず除去してください。

用途

- 現場施工前にセラミックタイルの表面に塗られた保護用口ウの除去。
- セラミックタイル防滑処理の前処理剤。

使用方法

※ 必ず、事前テストで施工面及び周辺基材への影響を確かめてからお使いください。

- ① 施工面に砂・泥・ゴミ・ホコリ等が残っていると傷の原因になりますので十分に除塵を行ってください。
 - ② 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
 - ③ 施工面にセラリムーブを散布し、白パッドもしくは赤パッドを装着したポリッシャーで洗浄してください。
- ※ 栓を閉めて容器ごと上下によく振ってからお使いください。

④ 口ウ除去の確認を行い、表面や目地に研磨剤が残らないように十分に水洗いしてください。

※ 十分に除去しきれないときは、再度③④の作業を繰り返してください。

※ 口ウ除去後の定期メンテナンス・日常管理に、弊社商品セラミックタイル用デイリークリーナー

『セラトリートメント』をご使用いただきますと、美観の維持やメンテナンスコストの軽減に効果的です。



製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年

標準使用量(原液使用時) 100㎡/Kg

※ 使用量は基材によって多少異なります。

使用上の注意

- ① 施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ③ 乾燥した状態で磨くと施工面が熱を持ち、傷つけたり割れたりすることがありますので施工面を霧吹きなどで軽く湿らせてウェットな状態を保ちながら作業してください。
- ④ セラリムーブが残留していますと、『セラトリートメント』等後処理剤の十分な効果が得られなくなりますので、洗浄後は十分に水洗いください。
- ⑤ 必要に応じて、適切な保護具(保護メガネ・保護手袋等)をお使いください。
- ⑥ 口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをし、医師にご相談ください。
- ⑦ 手や皮膚・衣類についたときは、速やかに十分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。
- ⑧ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑨ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑩ 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
- ⑪ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑫ 用途以外には使わないでください。
- ⑬ 施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。

※ 作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。 ※ 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。
● ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。 ● 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。

※ セラリムーブは受注生産となります。

株式会社三ヤキ ■ 取扱店

本社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105
TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
須恵工舎：福岡県糟屋郡須恵町植木1341
TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081
URL: www.miyaki.com

営業所
札幌、仙台、新潟、東関東、東京第一、東京第二
東京第三、神奈川、埼玉、静岡、名古屋、大阪第一
大阪第二、広島、福岡