



セラミックタイル用洗浄パッド

業務用

4個/1セット

セラケアパッド

最新のカatalog・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。

URL:www.miyaki.com

特殊素材バンテクトの採用と扇状の立体形成の効果により、セラミックタイルに付着した微細な汚れやポーラス(細孔)に入り込んだ頑固な汚れを洗剤や薬品を使用せずに効果的に除去することができます。

用途 ■ 平滑なセラミックタイル・ハードフロアの洗浄。

使用に適さない基材 ■ 凹凸がある基材⇒パッドが著しく消耗します。
■ 大理石や耐磨耗性の低い基材⇒光沢が低下することがあります。

使用方法

- ① 施工面に砂・泥・ゴミ・ホコリ等が残っていると傷の原因になりますので充分に除塵を行ってください。
 - ② 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
 - ③ ポリッシャーのパッド台にセラケアパッドを均等に装着します。(左下写真参照。)
 - ④ 水を出しながらゆっくりと丁寧にポリッシングしてください。(右下写真参照。)
- ※ 充分に水を出しながらお使いください。水が少ないとパッドの消耗が早くなります。



※ セラケアパッドにパッド台は付属しておりません。

4個/1セット



パッドを均等に装着させます。



水を出しながら洗浄します。



- ⑤ 汚水を湿式バキューム等で、速やかに回収してください。
 - ⑥ 十分な水洗いをしてください。
 - ⑦ 乾拭きしてください。
- ※ 充分に除去しきれない箇所は、再度③～⑦の作業を繰り返してください。

使用上の注意

- ① 施工要領書、使用上の注意をよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ③ パッド台の状態によっては、使用中セラケアパッドが充分固定が出来ないことがありますので、ご注意ください。
- ④ 目地の段差が大きい箇所では、パッドが割れることがありますのでご注意ください。
- ⑤ 使用后パッドを洗浄するときに強くしぼったりねじったりすると、パッドが割れることがあります。
- ⑥ 剥離剤・強アルカリ洗浄剤との併用はしないでください。パッドが溶けることがあります。
- ⑦ 子供の手の届かない所に保管してください。
- ⑧ 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
- ⑨ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑩ 用途以外には使わないでください。
- ⑪ 施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。

※ 作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。 ※ 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。
● 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。



本社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105
TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
須恵工舎：福岡県糟屋郡須恵町植木1341
TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081
URL: www.miyaki.com

営業所
札幌、仙台、新潟、東関東、東京第一、東京第二
東京第三、神奈川、埼玉、静岡、名古屋、大阪第一
大阪第二、広島、福岡