

強力シリコン剥離剤

ブルート

最新のカatalog・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。 <https://www.miyaki.com>

用 途

- シリコン保護膜の除去。頑固な油污れの除去。
(大理石の鏡面に使用すると艶が落ちることがあります。)

使用 方法

- ① 施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。
 - ② 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
 - ③ 作業をする際は必ず耐薬品性手袋（ダークブルー）をお使いください。
 - ④ 除去したいシリコンの箇所にブルートの原液を薬品用ハケ・ミヤキモップ等でむらなく塗布します。
- ※ ブルート自体がはじく場合は、ポリッシャーに固めのパットを装着し馴染ませてください。
- ⑤ その上に、弊社商品湿布吸着剤『トルネード』やビニール等でラップし1時間前後放置します。
 - ※ 放置時間は環境により異なりますので、詳しくは弊社営業担当者にご相談ください。
 - ※ 長時間湿布し過ぎると、濡れ色が抜けにくくなる場合がありますので事前にご確認ください。
 - ※ 1回で除去できなければ上記④⑤を繰り返してください。
 - ⑥ シリコンの除去を確認し、ブルートを一度回収してから充分に水洗いしてください。
- ※ 中和が必要などときには弊社営業担当者にご確認ください。
- ※ 『トルネード』の使用方法に関しては、カatalog・施工要領書等をご参照ください。

- ※ 作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。
- ※ 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。
- ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。
- 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。

製品有効期限：未開封冷暗所保管で製造より1年

標準使用量 (原液使用時) 5㎡/ℓ

※ 使用量は基材によって多少異なります。

使用上の注意

- ① 施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上で採用ください。塗装面に使用する場合は、塗装面を侵す場合がありますので予め目立たない場所でテストしてからお使いください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ③ エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。
- ④ ブルートは **医薬用外劇物** ですので取り扱いにご注意ください。
- ⑤ **素手でさわると危険です**。適切な保護具（保護マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等）をお使いください。万一、保護具の隙間等から入って皮膚等に触れたときは、直ぐに保護具を脱いで流水で15分以上洗い流してください。
- ⑥ ガラス・金属・アルミサッシ等に付着したときは、速やかに水洗いをしてください。
- ⑦ 水道水以外のものと混合しないでください。
- ⑧ 保護剤を塗布する場合、ブルートが残留していると密着不良を起こします。洗浄後は充分に水洗いをして、充分に乾燥させてから塗布してください。
- ⑨ 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上で使用ください。
- ⑩ 作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。
- ⑪ 口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをし、医師の診察を受けてください。
- ⑫ 手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをし、医師の診察を受けてください。液が皮膚に付着すると皮膚障害をおこす恐れがあります。
- ⑬ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑭ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑮ 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
- ⑯ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑰ 法の定めにより、品名・数量・購入年月日・氏名・職業・住所を記入捺印した購入申込書でご注文ください。
- ⑱ 用途以外には使わないでください。
- ⑲ 施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。

業務用

40・18ℓ

耐薬品性手袋付き
(ダークブルー)

4ℓ:1本につき1双付属
18ℓ:1缶につき1双付属
4ℓ:1ケースにつき4双付属

医薬用外劇物

水酸化カリウム 20~30%
水酸化ナトリウム 5~15%

中毒110番

事故に伴い急性中毒のおそれがある場合に限りです。 ● 公財) 日本中毒情報センター

● 大阪 [365日 24時間対応] ☎ 072-727-2499 (情報料無料)

● つくば [365日 9~21時対応] ☎ 029-852-9999 (情報料無料)



株式会社ミヤキ ■ 取扱店

本 社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105
TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
須恵工舎：福岡県糟屋郡須恵町植木1341
TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081

【製造元】ミヤキ産業 株式会社

<https://www.miyaki.com>

営業所

札幌、仙台、新潟、東関東、東京第一、東京第二
東京第三、神奈川、埼玉、静岡、名古屋、大阪第一
大阪第二、広島、福岡

