

# 施 工 要 領 書

製 品 名	シリコン保護膜除去剤	<b>ダビンチ</b>	(アルカリ性タイプ)
<b>特 長</b>			
<p>■石材に付いたシリコンを除去できます。 (大理石の鏡面に使用すると艶が落ちることがあります。)</p>			
<b>用 途</b>			
<p>■石材に塗布した浸透性シリコン、塗膜性シリコンの除去。油污れの除去。</p>			
<b>使 用 方 法</b>			
<p>①施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。                  ②施工しない箇所や周辺基材を養生してください。                  ③除去したいシリコンの箇所にダビンチの原液を薬品用ハケ・ミヤキモップ等でむらなく塗布します。                  ※ダビンチ自体がはじく場合は、ポリッシャーに固めのパットを装着し馴染ませてください。                  ④その上に、弊社商品湿布吸着剤『トルネード』やビニール等でラップし1時間前後放置します。                  ※放置時間は環境により異なりますので、詳しくは弊社営業担当者にご相談ください。                  ※長時間湿布し過ぎると、濡れ色が抜けにくくなる場合がありますので事前にご確認ください。                  ※1回で除去できなければ上記③④を繰り返してください。                  ⑤シリコンの除去を確認し、ダビンチを一度回収してから十分に水洗いしてください。                  ※中和が必要なときには弊社営業担当者にご確認ください。                  ※『トルネード』の使用方法に関しては、カタログ・施工要領書等をご参照ください。</p>			
<b>標 準 使 用 量(原液使用時)</b>	5㎡/ℓ	※使用量は基材によって多少異なります。	
<b>使 用 上 の 注 意</b>			
<p>①施工要領書、使用上の注意及び SDS をよく読んでからお使いください。                  ②ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。塗装面に使用する場合は、塗装面を侵す場合がありますので予め目立たない場所でテストしてからお使いください。                  本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。  <b>③エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。</b>                  ④ガラス・金属・アルミサッシ等に付着したときは、速やかに水洗いをしてください。                  ⑤水道水以外のものと混合しないでください。                  ⑥保護剤を塗布する場合、ダビンチが残留していると密着不良を起こします。洗浄後は十分に水洗いをして、十分に乾燥させてから塗布してください。                  ⑦芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。                  ⑧作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。                  ⑨必ず適切な保護具(保護マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等)をお使いください。                  ⑩口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをし、医師にご相談ください。                  ⑪手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。                  ⑫子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。                  ⑬一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。                  ⑭作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。                  ⑮取り扱い後は手洗いを充分行ってください。                  ⑯用途以外には使わないでください。                  ⑰施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。</p> <p>※作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。                  ※排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。                  ●ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。                  ●製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。</p>			
<b>製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年</b>			