

# 施 工 要 領 書

製 品 名	<b>強力シリコーン剥離剤</b> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">ブルート</span>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;">医薬用外劇物</div> 水酸化カリウム 20～30% 水酸化ナトリウム 5～15% (強アルカリ性タイプ)
用 途		
■シリコーン保護膜の除去。頑固な油污れの除去。 (大理石の鏡面に使用すると艶が落ちることがあります。)		
使 用 方 法		
①施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。 ②施工しない箇所や周辺基材を養生してください。 ③作業をする際は必ず耐薬品性手袋(ダークブルー)をお使いください。 ④除去したいシリコーンの箇所にブルートの原液を薬品用ハケ・ミヤキモップ等でむらなく塗布します。 ※ブルート自体がはじく場合は、ポリッシャーに固めのパットを装着し馴染ませてください。 ⑤その上に、弊社商品湿布吸着剤『トルネード』やビニール等でラップし1時間前後放置します。 ※放置時間は環境により異なりますので、詳しくは弊社営業担当者にご相談ください。 ※長時間湿布し過ぎると、濡れ色が抜けにくくなる場合がありますので事前にご確認ください。 ※1回で除去できなければ上記④⑤を繰り返してください。 ⑥シリコーンの除去を確認し、ブルートを一度回収してから充分に水洗いしてください。 ※中和が必要などときには弊社営業担当者にご確認ください。 ※『トルネード』の使用方法に関しては、カタログ・施工要領書等をご参照ください。		
標 準 使 用 量(原液使用時)	5㎡/ℓ	※使用量は基材によって多少異なります。
使 用 上 の 注 意		
①施工要領書、使用上の注意及び SDS をよく読んでからお使いください。 ②ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。塗装面に使用する場合、塗装面を侵す場合がありますので予め目立たない場所でテストしてからお使いください。 本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。 ③エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。 ④ブルートは <b>医薬用外劇物</b> ですので取り扱いにご注意ください。 ⑤ <b>素手でさわると危険です</b> 。適切な保護具(保護マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等)をお使いください。万一、保護具の隙間等から入って皮膚等に触れたときは、直ぐに保護具を脱いで流水で15分以上洗い流してください。 ⑥ガラス・金属・アルミサッシ等に付着したときは、速やかに水洗いをしてください。 ⑦水道水以外のものと混合しないでください。 ⑧保護剤を塗布する場合、ブルートが残留していますと密着不良を起こします。洗浄後は充分に水洗いをして、充分に乾燥させてから塗布してください。 ⑨芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。 ⑩作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。 ⑪口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをし、医師の診察を受けてください。 ⑫手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをし、医師の診察を受けてください。 液が皮膚に付着すると皮膚障害をおこす恐れがあります。 ⑬子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。 ⑭一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。 ⑮作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。 ⑯取り扱い後は手洗いを充分行ってください。 ⑰法の定めにより、品名・数量・購入年月日・氏名・職業・住所を記入捺印した購入申込書でご注文ください。 ⑱用途以外には使わないでください。 ⑲施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。		
※作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。 ※排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。 ●ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。 ●製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。		
<b>製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年</b> <b>■製造元:ミヤキ産業株式会社</b>		