

ミヤキ ダイヤブラシ

ミヤキ グリーンブラシ

最新のカatalog・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。 <https://www.miyaki.com>

特長

ミヤキダイヤモンドブラシは、

- 耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。
- 水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。
- 汚れがひどい箇所では弊社の洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。



用途

- ◎ 石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。
- ◎ プールサイドや温泉場のヌメリ取り。
- ◎ 床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。
- ◎ 硬化したコーティング剤の除去。

使用方法

- 1 施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。
 - 2 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
 - 3 - (a) 電動ポリッシャーには**ミヤキダイヤモンドブラシ**を1個装着してください。(写真1)
 - (b) フロアポリッシャーには専用木製パット台に5個装着してください。(写真2)
- ※ 付属のワッシャーを必ず装着しブラシを付けてください。
- 4 常時水を流しながら、円を描くようにポリッシングしてください。
 - 5 ポリッシングした後、汚れの除去が確認できたら十分に水洗いしてください。



写真1



写真2

※ 汚れが落ちていないときは、**4 5**の作業を繰り返してください。

注意事項

- ・ 基材表面を削ります。
- ・ 研削力が足りないときはポリッシャーにウエイトをかけてご使用ください。

※ ポリッシャーにブラシを装着する場合は、必ずワッシャーを間に装着し、施工面が濡れた状態で使用してください。ネジ穴が熱で変形する場合があります。

※ 高速回転での作業は基材表面を傷める恐れがありますので、中・低速回転で作業してください。電動ポリッシャー使用時に1500min回転以上で作業を行うと、ブラシが外側に開いてしまう場合があります。

施工例



施工中



施工前

施工後

プールサイド磁器タイルのスケール除去

特長

ミヤキグリーンブラシは、

- 粗めの研磨剤を使用しますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(弊社比：ダイヤモンドブラシ)
- 水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。
- 汚れがひどい箇所では弊社の洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。



用途

- ◎ 石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。
- ◎ 劣化した塗装やコーティング剤の剥離。
- ◎ 防滑仕様タイルの表面ならし。

使用方法

- 1 施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。
 - 2 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
 - 3 - (a) 電動ポリッシャーには**ミヤキグリーンブラシ**を1個装着してください。(写真1)
 - (b) フロアポリッシャーには専用木製パット台に5個装着してください。(写真2)
- ※ 付属のワッシャーを必ず装着しブラシを付けてください。
- 4 常時水を流しながら、円を描くようにポリッシングしてください。
 - 5 ポリッシングした後、汚れの除去が確認できたら十分に水洗いしてください。



写真1



写真2

※ 汚れが落ちていないときは、**4 5**の作業を繰り返してください。

注意事項

- ・ 基材表面を削る恐れがあります。
- ・ 研削力が足りないときは**ダイヤモンドブラシ**をご使用ください。

施工例



施工前



施工後

ビートル併用でのエフロ除去

価格表

	商品名	定価
①	ミヤキ ダイヤブラシ サイズ：100φ ネジ部：M16 金属製ナット	¥18,000
②	ミヤキ ダイヤブラシセット セット内容：ミヤキ ダイヤブラシ 5個 14インチブラシ専用木製パット台 14インチパット台用プレート (3ツ爪または4ツ爪)	¥99,800
③	ミヤキ グリーンブラシ サイズ：100φ ネジ部：M16 金属製ナット	¥6,500
④	ミヤキ グリーンブラシセット セット内容：ミヤキ グリーンブラシ 5個 14インチブラシ専用木製パット台 14インチパット台用プレート (3ツ爪または4ツ爪)	¥46,000
⑤	14インチブラシ専用木製パット台 プレート付き (3ツ爪または4ツ爪)	¥16,000
⑥	電動ポリッシャー (マジックパット付き)	¥34,100

※表示価格には、消費税は含まれておりません。

