

施 工 要 領 書

製品名	白木のあく洗い	アクロン AB	[医薬用外劇物] A液 過酸化水素水 30~40%
用 途			
<p>■古家増改築後のあく汚れ落とし。 ■新築美装時の日焼け・手アカ・トノコ・汚れ落とし。 ■木部塗装塗替え時の下地処理(古くなって劣化したステインの除去・漂白)。</p>			
使 用 方 法			
<p>①施工面の土砂・ゴミ・ホコリ等の推積汚れを除去してください。砂がついたまま洗浄作業を行うと基材に傷が付く場合があります。またワックス等が塗布してある場合は、ワックス等を剥離してください。 ②施工しない箇所や周辺基材を養生してください。 ③アクロン A 液・B 液を 1:1 に混ぜて、水道水で希釈してください。古家あく洗い、塗装前下地処理のときは原液~3 倍希釈、新築美装のときは 5 倍~10 倍希釈でお使いください。 ※使用分量だけをポリまたはプラスチック容器(金属は腐食します)に入れてお使いください。 ※A 液・B 液の混合液は時間とともに効力が低下しますので、ご使用毎に混ぜてお使いください。 ④薬品用ハケに適量を含ませてから、施工面に均一に塗布してください。 ※壁面への施工においては、上の方から塗ると垂れじみができますので、下の方から塗布してください。 ※液だまりができた時は速やかに拭き取ってください。液だまりを放置すると色ムラの原因となります。 ⑤塗ってから 3~5 分後(泡が汚れを浮かせます。)に濡れた布で汚れやあくをきれいに拭き取ってください。室内の汚れに対してはあまり泡立ちしません。拭き取り後、再度充分に水洗い又は水拭きしてください。 ⑥アクロン AB 洗浄後、弊社商品シミ抜き剤『レブライト』、日焼け・カビ落とし剤『ノーベル AB』を使用するとよりきれいに仕上がります。 ⑦ハケムラ防止のため、天井等の薄い板に使用する時は、あらかじめ板を充分水で濡らしてからお使いください。 ⑧アクロン AB による漂白作用は、乾燥が進むにつれ効果が現れてきます。あまり白く仕上げたくないときは、希釈倍率を高めてご使用ください。</p>			
標準使用量(原液使用時)		5~10㎡/ℓ ※使用量は基材によって多少異なります。	
使 用 上 の 注 意			
<p>①施工要領書、使用上の注意及び SDS をよく読んでからお使いください。 ②ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。 本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。 ③建築用木製二次製品(貼り板・単貼板合板・合板・フローリング材・集合材等)に使用する際、場合によっては表面材や内部の接着剤等に影響を及ぼす恐れがありますので、事前のテスト施工により不具合がないことをご確認の上、ご使用ください。 ④アクロン A は[医薬用外劇物]ですので取り扱いにご注意ください。 ⑤素手でさわると危険です。必ず適切な保護具(防毒マスク又は送気マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等)をお使いください。 ⑥水道水以外のものと混合しないでください。 ⑦金属・アルミサッシ等に付着したときは、速やかに水洗いしてください。 ⑧強い擦り・高圧の水洗いは毛羽立ちますのでご注意ください。 ⑨木材の劣化が著しいところは、木材表面が毛羽立つことがあります。そのときは乾燥後、木材用紙ヤスリで毛羽立ちを直してください。 ⑩ワックスや塗料を塗布する場合は、アクロン AB を使用後、充分に水洗い又は水拭きをして充分に乾燥させてから塗布してください。特にウレタン等のクリア塗装をするときは変色の恐れがありますので試し塗りの上お使いください。 ⑪タタミやジュウタン等にこぼれると変色しますのでご注意ください。 ⑫芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。 ⑬作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。 ⑭口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをし、医師の診察を受けてください。 ⑮手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをし、医師の診察を受けてください。 液が皮膚に付着すると皮膚障害をおこす恐れがあります。 ⑯子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。 ⑰一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。 ⑱作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。 ⑲取り扱い後は手洗いを充分行ってください。 ⑳ガス抜きキャップ仕様のため、アクロン AB を横倒しにすると液漏れしますのでご注意ください。 ㉑法の定めにより、品名・数量・購入年月日・氏名・職業・住所を記入捺印した購入申込書でご注文ください。 ㉒用途以外には使わないでください。 ㉓施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。 ※作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。 ※排水・臭い・揮発性・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。 ●ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。 ●製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。</p>			
製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年			
■製造元:ミヤキ産業株式会社			

施工要領書

製品名	石材用洗浄剤	<h2 style="margin: 0;">アクロン AB</h2>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;">医薬用外劇物</div> A液 過酸化水素水 30~40%
用途			
<p>■石材・レンガやコンクリート等の多孔質基材・タイル等についた汚れ・ヤニ・コケ・ジュースなどのシミの除去。</p> <p>■トイレのおだれ石の尿シミ・汚れ落とし。</p> <p>■日常清掃、定期清掃における石材床の洗浄。</p> <p>※頑固な水アカ・油シミ・サビ汚れ等には弊社営業担当者にご相談ください。</p>			
使用方法			
<p>①施工面を水洗いして表面の土砂・ゴミ・ホコリ等の堆積汚れを除去してください。砂がついたまま洗浄作業を行うと石材に傷が付く場合があります。またワックス等が塗布してある場合は、ワックス等を剥離してください。</p> <p>②施工しない箇所や周辺基材を養生してください。</p> <p>③アクロン A 液・B 液を 1:1 に混ぜ、原液～5 倍に水道水で希釈した混合液を、薬品用ハケ・ブラシ・ローラー・ミヤキモップ等で均一に塗布してください。希釈の目安は部分的なシミのときは原液～5 倍希釈、日常清掃または定期清掃のときは 10 倍～20 倍でお使いください。</p> <p>※使用分量だけをポリまたはプラスチック容器(金属は腐食します)に入れてお使いください。</p> <p>※A 液・B 液の混合液は時間とともに効力が低下しますので、ご使用毎に混ぜてお使いください。</p> <p>※幅木等の金属部分を養生してください。</p> <p>④5～10 分放置後、ナイロンタワシ・ブラシ等でこすりながら水洗いしてください。ポリッシャー洗浄するときは、御影石バーナー仕上げや磁器タイルには、ナイロンブラシをお使いください。御影石鏡面仕上げなどの艶のある石材床面には、傷のつかない白か赤パットをお使いください。</p> <p>※1 回の作業で汚れが残るときは上記作業を繰り返してください。汚れが落ちたら十分な水洗いをしてください。</p> <p>※頑固なシミ・汚れには、弊社商品湿布吸着剤『トルネード』を併用されると効果的です。</p> <p>※『トルネード』の使用方法に関しては、カタログ・施工要領書等をご参照ください。</p> <p>※アクロン AB を塗布したまま長時間放置するとツヤボケする恐れがありますので注意してください。</p>			
標準使用量(原液使用時)		5～10㎡/ℓ	※使用量は基材によって多少異なります。
使用上の注意			
<p>①施工要領書、使用上の注意及び SDS をよく読んでからお使いください。</p> <p>②ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。</p> <p>本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。</p> <p>③アクロン A は 医薬用外劇物 ですので取り扱いにご注意ください。</p> <p>④素手でさわると危険です。必ず適切な保護具(防毒マスク又は送気マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等)をお使いください。</p> <p>⑤水道水以外のものと混合しないでください。</p> <p>⑥金属・アルミサッシ等に付着したときは、速やかに水洗いしてください。</p> <p>⑦保護剤を塗布する場合、アクロン AB が残留していると密着不良を起こします。洗浄後は十分に水洗いをして、十分に乾燥させてから塗布してください。</p> <p>⑧芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。</p> <p>⑨作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。</p> <p>⑩口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをし、医師の診察を受けてください。</p> <p>⑪手や皮膚・衣類についたときは、速やかに十分な水洗いをし、医師の診察を受けてください。</p> <p>液が皮膚に付着すると皮膚障害をおこす恐れがあります。</p> <p>⑫子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。</p> <p>⑬一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。</p> <p>⑭作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。</p> <p>⑮取り扱い後は手洗いを充分行ってください。</p> <p>⑯ガス抜きキャップ仕様のため、アクロン AB を横倒しにすると液漏れしますのでご注意ください。</p> <p>⑰法の定めにより、品名・数量・購入年月日・氏名・職業・住所を記入捺印した購入申込書でご注文ください。</p> <p>⑱用途以外には使わないでください。</p> <p>⑲施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。</p> <p>※作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。</p> <p>※排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。</p> <p>●ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。</p> <p>●製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。</p>			
<p style="color: red; font-weight: bold;">製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年</p> <p style="text-align: right;">■製造元:ミヤキ産業株式会社</p>			