

# 施 工 要 領 書

<b>製 品 名</b>	木材の赤味出し	<b>モクカラー</b>
<b>特 長</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■木材に赤味を出します。</li> <li>■漂白剤で白くなった場合の補修(赤味出し)に最適です。</li> <li>■着色剤ではありませんので、木材が持つ自然の赤味が出ます。</li> </ul>		
<b>用 途</b>		
■木材の赤味出し。		
<b>使 用 方 法</b>		
<p>①施工面に汚れ・ゴミ・カビ・油分・ワックス等が付いているとモクカラーの浸透が悪くなりますので、十分に洗浄除去し、よく乾燥させてください。洗浄剤の残留にもご注意ください。 また使用した洗浄剤の種類によってはモクカラーの成分と反応し変色等の不具合を起こす恐れがありますので、本施工前に必ずテスト施工を行い、不具合のないことを事前にご確認ください。</p> <p>②施工しない箇所や周辺基材を養生してください。</p> <p>③含有成分が沈殿しやすいため、モクカラー使用前に必ず栓を閉めて容器ごと上下によく振ってからお使いください。</p> <p>④モクカラーを水道水で2倍に希釈し、薬品用ハケ等で均一に塗布してください。 ※使用分量だけポリまたはプラスチック容器に入れてお使いください。 ※すぐに赤味は出ませんが、乾いてくると自然に赤味が出てきます。乾く前に塗り重ねると、赤味が濃くなりすぎますのでご注意ください。</p> <p>⑤乾燥後色がうすいときは、重ね塗りしてください。 ※塗布後充分乾燥するまで(4~5時間)は水や雨がつかないようにしてください。</p> <p>※『モクカラー』は『レブライト』使用後には使用しないでください。変色する恐れがあります。 ※杉材地黒部・米松の赤味復元には弊社商品赤味復元剤『シミカ』もしくは『レブライト』をお使いください。 特に米松の赤味復元の場合は『レブライト』をお使いください。 ※『シミカ』の使用方法等につきましては、施工要領書等をご参照ください。</p>		
<b>標 準 使 用 量(原液使用時)</b>	5~10㎡/ℓ	※使用量は基材によって多少異なります。
<b>使 用 上 の 注 意</b>		
<p>①使用上の注意及び SDS をよく読んでからお使いください。</p> <p>②ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。 木材や施工条件によって変色等が発生する場合がありますので、本施工前に同じ木材を用いて必ずテストを行い木材及び周辺基材への影響をご確認ください。</p> <p>③建築用木製二次製品(貼り板・単貼板合板・合板・フローリング材・集合材等)には使用しないでください。</p> <p>④エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。</p> <p>⑤水道水以外のものと混合しないでください。</p> <p>⑥作業に使用した機材、容器等は水で十分に洗浄してください。</p> <p>⑦作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。</p> <p>⑧必ず適切な保護具(保護マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等)をお使いください。</p> <p>⑨芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。</p> <p>⑩口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをし、医師にご相談ください。</p> <p>⑪手や皮膚、衣類についたときは速やかに十分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。</p> <p>⑫子どもの手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。</p> <p>⑬一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くお使いください。</p> <p>⑭作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。</p> <p>⑮取り扱い後は手洗いを充分行ってください。</p> <p>⑯用途以外には使わないでください。</p> <p>⑰施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。</p> <p>※作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。 ※排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。</li> <li>●製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。</li> </ul>		
<b>製品有効期限: 未開封冷暗所保管で製造より1年</b>		